Шаги для «сброса» забытого пароля на маршрутизаторе Cisco:

- 1. Сначала необходимо зайти в режим ROMMON. Сделать это можно после включения питания, точнее после инициализации подсистемы апгрейда в составе ROMMON и вплоть до старта IOS (но лучше до начала распаковки IOS), послав через консоль команду Break -- применительно к PuTTY, нажать Ctrl-Break. ROMMON ждет прерывание около минуты.
- 2. Изменить один бит основного конфигурационного регистра, отвечающий за считывание startup-config при загрузке, командой confreg 0x2142. Применительно к ISR и ISR2, основной конфигурационный регистр по умолчанию равен 0x2102.
 - 3. Загрузить IOS и войти в систему уже без пароля.
- 4. Чтобы «не потерять» старую загрузочную конфигурацию, ее нужно заблаговременно загрузить в рабочую, затем установить новый пароль (пароли), затем перезаписать. Если старая загрузочная конфигурация не нужна, ее нужно просто удалить, например командой erase nvram:.
- 5. Восстановить основной конфигурационный регистр командой configregister 0x2102 (текущее значение можно отобразить командой show version).

```
Power on
Upgrade ROMMON initialized
Break
rommon 1 > confreg 0x2142
rommon 2 > boot
Router#copy startup-config running-config
Set new passwords
Router#copy running-config startup-config
Router(config)#config-register 0x2102
```

«Сброс» паролей на маршрутизаторе Cisco

Шаги для «сброса» забытого пароля на коммутаторе Cisco (отличаются):

- 1. Для входа в режим ROMMON необходимо после подачи питания (кнопки питания на коммутаторах нет) при появлении первых сообщений на консоли нажать (и отпустить) кнопку Mode на лицевой панели коммутатора.
- 2. Инициализировать подсистему Flash-памяти командой flash_init и удалить файл config.text, в который автоматически отображается загрузочная конфигурация из NVRAM (создается при создании загрузочной конфигурации). Чтобы «не потерять» старую загрузочную конфигурацию, упомянутый файл можно скопировать и затем «обработать».
 - 3. Загрузить IOS и войти в систему уже без пароля.

```
Power on
Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 2
Press Mode button
switch: flash_init
switch: copy flash:config.text flash:config.text.bak
switch: delete flash:config.text
switch: boot
```